



IMDG(ja ADR)-KULJETUKSET KOKKOLAN SATAMASSA

TOIMINTAOHJEET

ADR kuljetukset toimivat IMDG-säännösten alla satama-alueella

1. Ennakoilmoitus tavarasta (IMDG-luokat 1-9) tehdään 24 h ennen tavarantoimitusta satama-alueelle.
2. Luokista 1 (lukuun ottamatta 1.4), 6.2 ja 7 sekä poikkeuksellisen suurista määristä on sovittava erikseen Sataman kanssa vähintään viikkoa ennen.
(esim. Jos tavara ei mahdu aidatulle IMO-alueelle Satama ja toiminnanharjoittaja sopivat paikasta, johon se voidaan turvallisesti sijoittaa. Sovitaan myös muista turvallisuuteen liittyvistä asioista)
3. Tavaraa saa tuoda ja säilyttää ainoastaan ennakkoon sovitulla alueella (IMO-alue)
4. Tavaraa sijoittaessa IMO-alueelle on noudatettava IMDG-koodin erittelymääräykset.
5. Tavaraa ei voida varastoida satama-alueella vaan se on kuljetettava pois satama-alueelta 1-2 viikossa
6. Luokkia 1 (lukuunottamatta 1.4), 6.2 ja 7 ei saa edes tilapäisesti säilyttää satama-alueella, vaan ne on laivan saapuessa heti kuljetettava pois alueelta, eikä niitä saa tuoda satama-alueelle ennen kuin alus on saapunut. Tavara on välittömästi lastata alukseen, kun se on tuotu satama-alueelle.
7. Kaikilla IMDG-kontteja käsittelevillä henkilöillä on oltava tarpeellinen IMDG-koulutus
8. **TAVARAN PURKU KONTISTA/LASTAUS KONTTIIN**
Mikäli kontin/pakkauksen purku/lastaus ei tapahdu aidatulla IMO-alueella – on varmistettava että toiminta ei vaaranna henkilöitä eikä ympäristöä. (esim. purku junavaunuun)
Toiminnanharjoittajan turvallisuus selvityksessä on kuvaus kontin/pakkauksen turvallisesta käsittelystä. Satama hyväksyy toiminnan.
Uudet tavaralajit lisätään turvallisuus selvitykseen ja niistä on annettu käyttöturvallisuustiedotteet Satamalle.